

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАШЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

ул. Ленина, д. 27, с. Ташелан, 671337 телефон: (301) 3655-2-24, э/п school_tashelan@govrb.ru



**Инструкция
по пожарной безопасности в лагере дневного пребывания детей
«Ступени здоровья» 2025г.**

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работники лагеря дневного пребывания детей обязаны соблюдать требования «О пожарной безопасности».
2. Территория лагеря постоянно должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора.
3. Эвакуационные проходы, лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
4. Двери (люки) чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте- 1,5 м, где исключено их повреждение, попадания на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
6. По окончании работы сотрудники лагеря должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в безопасное состояние.
8. на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором.
9. В коридорах и дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки.

II. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Разводить костры, зажигать мусор на территории лагеря.
2. Курить в помещениях и на территории.
3. Производить устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
4. Хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
5. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
6. Использовать в комнатах лагеря дневного пребывания осветительные и нагревательные приборы с открытым пламенем или спиралями, а также оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
7. Применять в качестве электрической защиты самодельные и не калиброванные предохранители (жучки).
8. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ на территории лагеря во время пребывания детей в помещении.
9. Проводить уборку помещений с применением бензина.
10. Использовать неисправные электрические приборы.
11. Приносить в лагерь спички, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие легковоспламеняющиеся материалы.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

1. Сообщить о пожаре по телефону 101 в пожарную часть.
 2. Немедленно сообщить начальнику лагеря и директору школы о пожаре.
 3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
 4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
 5. Организовать дружину и приступить к тушению очага возгорания, его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.
 6. Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.